

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย NITA

มี 3 โหมดให้เลือก ต้องการใช้โหมดไหนให้ยิง QR Code 2 อัน คือ 1. QR Code เริ่มตั้งค่า และ 2. ยิง QR Code ตรงชื่อโหมด 1 ครั้ง รวม 2 บาร์โค้ด และรอประมาณ 5 วินาที ก็พร้อมใช้งานทันที



1. เริ่มตั้งค่า



**2. Manual mode
คือกดปุ่มสแกนเอง**



1. เริ่มตั้งค่า



**2. Continuous mode
คือมีแสงออกตลอดเวลา
อ่านบาร์โค้ดตลอดเวลา(เปลืองแบตเตอรี่)**



1. เริ่มตั้งค่า



**3. Automatic mode
คือแสงจะออกมาเมื่อมีสิ่งของผ่าน**



**เปิดฟังก์ชันสลับภาษาที่คีย์บอร์ด
ยิง QR CODE นี้ 1 ครั้งใช้ได้เลย
(ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น)**